

Notwendiges Zubehör für Münz und Jeton Zeitsteuereinheiten

Ohne Piezo-Taster



SLZA 20

88200

Unterputz Duschsteuerung ohne Piezo-Taster
- für vorgemischtes Wasser



SLZA 20H

88205

Unterputz Duschsteuerung ohne Piezo-Taster
für Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung
über Mischer



SLZA 20T

88206

Unterputz Duschsteuerung ohne Piezo-Taster
für Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung
über Thermostat-Mischer



SLZA 21

88210

Aufputz Edelstahl - Duschpaneel
ohne Piezo-Taster für vorgemischtes Wasser



SLZA 21H

88215

Aufputz Edelstahl - Duschpaneel
ohne Piezo-Taster, für Kalt- und Warmwasser,
Temperaturregulierung über Mischer



SLZA 21T

88216

Aufputz Edelstahl - Duschpaneel
ohne Piezo-Taster, für Kalt- und Warmwasser,
Temperaturregulierung über Thermostat-Mischer

Mit Piezo-Taster



SLZA 20P

88207

Unterputz Duschsteuerung mit Piezo-Taster
- für vorgemischtes Wasser



SLZA 20PH

88208

Unterputz Duschsteuerung mit Piezo-Taster
für Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung
über Mischer



SLZA 20PT

88209

Unterputz Duschsteuerung mit Piezo-Taster
für Kalt und Warmwasser, Temperaturregulierung
über Thermostat-Mischer



SLZA 21P

88217

Aufputz Edelstahl - Duschpaneel
mit Piezo-Taster, für Kalt- und Warmwasser,
Temperaturregulierung über Mischer



SLZA 21PH

88218

Aufputz Edelstahl - Duschpaneel
mit Piezo-Taster, für Kalt- und Warmwasser,
Temperaturregulierung über Mischer



SLZA 21PT

88219

Aufputz Edelstahl - Duschpaneel
mit Piezo-Taster, für Kalt- und Warmwasser,
Temperaturregulierung über Thermostat-Mischer