



<b>SLA 02</b>	<b>06020</b>	Urinal - Zulaufstutzen
---------------	--------------	------------------------




<b>SLA 04</b>	<b>06040</b>	Kunststoffverbindung zwischen Spülung und Toilette
---------------	--------------	--



<b>SLA 08</b>	<b>06080</b>	Kunststoff-Siphon 5/4", zur Verwendung mit SLP 17
---------------	--------------	---



<b>SLA 27</b>	<b>06270</b>	Montagesatz für SLWN 07
---------------	--------------	-------------------------



<b>SLA 30</b>	<b>06300</b>	Reflektionsfolie für SLP 05N/NZ
---------------	--------------	---------------------------------



<b>SLA 37</b>	<b>06370</b>	Edelstahl - Reinigunger, welche die Oberfläche versiegelt und poliert, zur Grundreinigung der sichtbaren Flächen (jedoch nicht die Flächen, welche unmittelbaren mit Kontakt mit Lebensmitteln haben)
---------------	--------------	---



SLA 54

06540

Saugnapf zum Entfernen von Glasscheiben



SLR 53

08530

Eckventil mit mit Keramik-kartusche 1/2" – 3/4"



SLR 54

08540

Eckventil, 1/2" x 3/8"



SLA 64

06640

Schraubenschlüssel zum Festziehen der Thermostatventilmutter



SLA 65

06650

Notfall-Signalisierungsset, Hilferuf



SLA 66

06660

Edelstahl-Einbaukasten für SLT 131S und SLT 153P